KONEKTOR PŘIPOJENÍ VYCHYLOVACÍCH CÍVEK

K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K-8

PCC 80 PCF 80 EF 85 EF 80 EF 80 PCF 80 PCL 84 A 59-12W

PCF 80 EF 80 PCL 82 PL 84

ECH 83 PCL 84 ECH 83 PF 86 PCL 82 PCL 82

PCF 80 PCF 80 PL 36 PY 81 DY 87 ECC 82

220V SÍŤ

Příloha 24 — Schéma zapojení přijímače NIŠAVA a SÁVA (Elektronka E1 je správně PCC 88)

teletym.cz